

RCD-Messadapter Plus

Mess- und Prüfadapter zur Schleifenimpedanzmessung und Fehlersuche in der Elektroinstallation

Selektive Messung bei einer Reihenschaltung von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs)

Produktbeiblatt Warnungen zum Einsatz der RCD-Messbrücke

Um bei der bestimmungsgemäßen Anwendung mit dem Prüfadapter ein hohes Niveau der Sicherheit für Anwender und Gerät zu gewährleisten, ist es erforderlich, die folgenden allgemeinen Warnungen zu berücksichtigen:



Warnung auf dem Produkt bedeutet: „Für einen sicheren Betrieb lesen Sie die Bedienungsanleitung besonders aufmerksam“. Das Symbol erfordert eine Handlung!

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, andernfalls könnte der Einsatz des Geräts für den Bediener, das Gerät oder die zu prüfende Ausrüstung gefährlich werden!
- Wenn der Messadapter auf eine andere Art und Weise benutzt wird, die nicht in dieser Anleitung angegeben ist, kann der durch das Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.
- Prüfen Sie vor dem Einsatz der RCD-Messbrücke das Gerät auf Beschädigung, dies beinhaltet auch die beiden Sicherungen. (Kapitel 9: Austausch der Sicherungen). Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Beschädigung festgestellt wurde.

- Beachten Sie alle allgemein bekannten Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags beim Umgang mit gefährlicher Spannung zu vermeiden.
- Achten Sie beim entsprechenden Prüfverfahren (z. B. Messen der Schleifenimpedanz) darauf, dass nur der zu prüfende Stromkreis in Betrieb ist, da sonst bei Überlastung die Schutzeinrichtung (Hochleistungssicherung vom Typ: T4 H 500 V (6,3 x 32 mm) anspricht bzw. das Messergebnis beeinflusst werden kann.
- Beachten Sie vor dem Aufsetzen und Entfernen der RCD-Messbrücke auf die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Reihenfolge (Kap. 7 Bestimmungsgemäße Vorgehensweise)

D Produktbeiblatt Warnungen zum Einsatz der RCD-Messbrücke



Inomess GmbH & Co. KG
Kißlichstr. 16 · 75056 Sulzfeld



**RCD-Messadapter Plus
ab V.0.3**

**Aktuelle Bedienungsanleitung
und Anwendungsvideo**
www.die-rcd-bruecke.de

